

iODM T1 成品蓝牙测试设备

使用手册

深圳市小牛测控技术有限公司

www.iodm.cn



概述

版本历史:

版本	日期	作者	摘要
V1.0	2016-4-20	Frank	初步功能完成
V1.1	2017-5-1	Frank	UI 更改完成
V2.0	2018-5-1	Frank	整体机柜及软件变更完成
V2.1	2022-7-27	ckz	更新新版本功能说明

iODM T1 成品蓝牙测试设备

功能描述:

- 测试成品蓝牙射频性能(依照蓝牙射频测试规范执行测试)
 RF 射频依据仪器参数:频率偏移、输出功率、单时隙灵敏度为默认测试配置
- 2、 一拖二双工位测试自动判定成功/失败, 节省拿放时间
- 3、 兼容安捷伦 N4010A/安立 MT8852/R&S CMU200/R&S CMW500 (测试时间 20S 内)
- 4、 自动保存 excel 报表, 方便追踪管理
- 5、 定制化 UI+自动化软件, 让操作更加简洁, 高效
- 6、 多用户, 多项目管理更加人性化
- 7、 人体工程学的操作台,员工操作舒适便捷不易疲劳
- 8、 内置 UPS 不间断电源及漏电保护插头让测试更安全

测试参数:

- 1、 输出功率测试
- 2、 频率偏移测试
- 3、 调制特性测试
- 4、 功率控制测试
- 5、 载波漂移测试
- 6、 最大输入电平测试
- 7、 单时隙灵敏度测试
- 8、 多时隙灵敏度测试



一、硬件说明



启动顺序:

- 1、接通 220V 电源, 机柜地线必须接入产线的地线排, 接通气源。
- 2、打开 UPS 开关电源(长按2秒)。
- 3、打开工控机开关(机柜外侧开关可开机)
- 4、打开蓝牙测试仪开关。
- 5、打开屏蔽箱开关。

关机顺序:

- 1、合上屏蔽箱并关闭屏蔽箱电源(可选,关箱后利于箱内防尘)
- 2、工控机关机(软件关机或按开机键关机)
- 3、蓝牙测试仪关机
- 4、确保工控机和蓝牙测试仪完全关机后再关闭 UPS 电源

(没有完全关闭的状态下断开 UPS 电源容易导致工控主机和仪器损坏,请严格遵守关机顺序)

机柜内线材已经由 iODM 接好, 请勿随意调换和插拔



二、软件说明

1、测试待机界面

iODM 小牛测控●自动化测试系	系统	项目名称	:iODM(-85dBi	m)			USER1 A 參 也
测试时间 00:00	等待		测试时	间 00:00	等	待	
成功: 0 失败	7: 0 总数: 0	清空 运行		成功: 0	失败: 0	总数: 0	清空 运行
蓝牙名称:	蓝牙	"地址:	蓝牙名和	ýr:		蓝牙	"地址:
系统版本(DUT):T1_V3.2.2.109(0) 设	备号:37135010 仪器号(N40	10):				2022-07-26 17:	33 www.iodm.cn(N)

注:将蓝牙待测物(进入 DUT 测试模式)放入屏蔽箱,关闭屏蔽箱,软件会自动测试此屏蔽箱待测物

项目名称:iODM(-85dBm)

: 可选择已保存的项目配置, 进行测试。



: 请选择用户登录。



: 点击可进入系统设置。



: 点击可进行关机或重启测试程序。

系统版本(DUT):T1 V3.2.2.109(0) 设备号:37135010 仪器号(N4010):

: 此处为状态栏,显示软件版本号,设备号及仪器号,文字为黑色表示此仪器未被激活,需要联系小牛测控激活,绿色为当月临时激活,白色为仪器激活,蓝色为设备号激活(可随意更换仪器)。



2、用户登录界面

iODM 小牛测控●自动化测试系统	项目名称:iODM(-85dBm)	USER1 <u>දි</u> ණු
测试时间 00:00	测试时间 00:00	等待
成功: 0 失败: 0 总数:	用户登录	0 总数: 0 清空 运行
蓝牙名称:	用户名: USER1 密码: ****** 注销 修改密码 取消	蓝牙地址:
	E014010*] 2022.07-26.1740 usuu indm m(A)
· 杀统版本(DUT):11_V3.2.2.109(0) 设备号:37135010 仪器	号(N4010):	2022-07-26 17:40 www.iodm.cn(N)

注:选择自己用户登陆后,测试报告里会相应记录相关用户。

用户密码修改
旧密码:
新 密 码:
确认新密码:
确定取消

- 注: 点击修改密码可以更改当前登录用户名的密码
- 3、系统设置登陆界面

iODM 小牛测控•自动化测试系统			项目名称:iODM(-85dBm)			USER1 දි 🕸
测试时间 00:00	等	待	测试时间 00:00	等	待	
成功: 0	失败: 0	总数:		0	总数: 0	清空 运行
蓝牙名称:			用户名: admin 密 码: 登录 修改密码 取消		蓝牙	:地址:
系统版本(DUT)·T1 V322109					2022-07-26 17	44 www.iodm.cn(N)

修改密码可给普通设置项添加密码,即进入设置必须登录密码或高级密码。

注: 高级密码由工程人员保存,为防止员工随意修改高级设置,请勿随意告知高级密码。

4、系统设置界面

iODM	小牛测控●自动	化测试系统					USER1 名 戀 也
<u>چَ</u>	系统设置	●DUT成品测试					
ŝ		项目名称 iODM	1	芯片型号	BES2300		
		左屏蔽箱	*	右屏蔽箱	T		
之		蓝牙地址		校验名称			
습		开始地址		结束地址			
		打印条码 打印	测试 导入模板				
ç		检查蓝牙地址重复					
ණ		选择项目	保存项目				
කු		左侧	右侧				
		线损补偿 10.0	10.0	dBm			
ŝ							
						保存设置	退出设置
系统版本	本(DUT):T1_V3.2.2.	109				2022-07-26 18:42	www.iodm.cn(N)
项目	名称:设	置当前配置项目	目的名称,报表	名称会以项目	名称记录。		
芯片	型号: 设	置蓝牙芯片型号	骨(可选)。				
左右	屏蔽箱:	选择串口,用于	F串口通讯发送	命令等。			
开始	地址:填	写蓝牙开始地址	上, 勾选会拦截	超出范围的蓝翅	牙地址码。		
结束	地址:填	写蓝牙结束地址	上, 勾选会拦截	超出范围的蓝翅	牙地址码。		
‡TED	条码:测	试成功后打印)	MAC 地址或 SN	N码的条形码/3	二维码。		
‡ТЕП	河ば・打	印测试用的模糊	⊽	导入模板	・导入打印模板で	ア件	
检测	医牙油 计	手(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	~ 5.右蓝牙地扯测	(试香复的蓝牙)			
进权		ᅸᇲᆞᅋᇄᆙᄹᄔ		小山で日夕む	ダロ。 印芯単信早会々)		
		中心红色星灯的	」「別日(川日人	计以坝日白机	14心力16万叩石)	0	
保仔	坝日:保	仔当刖配直坝目	∃₀				
线损	补偿: 根	据需要补偿左右	5屏蔽箱的线损	(此处影响的)	是输出功率和单时	」	值)。

5、RF-BR 测试设置界面

iODM	小牛测控●自动	化测试系统								USER1 A 촇 也
5 3		🖻 BR测试								
~~		✓輸出功率测试	最小值	最大值	✓频率偏移测试	最小值	最大值	调制特性测试		
Ê		✓平均功率	-6	10 dBm	✓平均偏移	-5	5 kH	z DF1最小值	140	kHz
- 4		最小功率	-6	20 dBm	最小偏移	-10	10 kH	z DF1最大值	175	kHz
2		最大功率	-6	20 dBm	最大偏移	-15	15 kH	z DF2 Max最小值	115	kHz
\$		峰值功率	20	dBm	频率校准	5	kHz	跳频 — ON 🔵 OF	F.OOFF&	ON
<u> </u>		跳频 ON.OC	FFOFF	&ON,	跳频 💿 ON.	OFFOOFF	&ON			
0		功率控制测试			载波漂移测试			最大输入电平测试	4-2	
		最大值	8	dBm	DH1最大漂移	25	kHz	最大输入电平BEF	R 0.1	%
ŝ		最小值	2	dBm	漂移率	20	kHz	最大输入电平PEF	R 100	%
5		跳频 🔵 ON 🥥 O	FF.OFF	&ON	跳频 ● ON.●●	OFFOOFF	&ON	跳频 ● ON. ● OF	FOOFF&	ON,
455		✓单时隙灵敏度测	试	设置		多	时隙灵敏度测	试 设置		
<u>છ</u> ે		单时隙BER最大	值 <mark>0.1</mark>	% bits总数	100000	多	时隙BER最大的	直 <mark>0.1 % bits总数</mark>	k .	100000
		单时隙PER最大	直 100	% 单时隙TXI	功率级数 <mark>-85</mark> 0	dBm 🛛 多	时隙PER最大(直 <mark>100 % 多时隙T</mark>	X功率级数	-85 dBm
		跳频 🔵 ON 💿 O	FF.OFF	&ON,		跳动	页 🔵 ON 🧿 O	FF. OFF&ON,		
								保存	设置	退出设置
系统版本	\$(DUT):T1_V3.2.2.1	09						2022-07-26	5 19:16	www.iodm.cn(N)

输出功率:设置输出功率范围。

频率偏移测试:设置频率偏移范围。 调制特性测试:设置调制特性范围(需仪器支持)。 峰值功率:设置峰值功率大小(需仪器支持)。 功率控制测试:设置功率控制测试范围(需仪器支持)。 载波漂移测试:设置载波漂移测试范围(需仪器支持)。 最大输入电平测试:设置最大输入电平测试范围(需仪器支持)。 单时隙灵敏度测试:设置单时隙测试范围及功率和发包数量。 多时隙灵敏度测试:设置多时隙测试范围及功率和发包数量。

6、RF-EDR 测试设置界面

iODM	1 小牛测控●自动	化测试系统						USER1 A 戀 也
1 33			🖻 EDR2测试					
		EDR 2MBps 相风	讨发射功率	EDR 2MBps 载频和	急定性与调制精度	EDR 2MBps	差分相位编码	
×=	RF 测试	最大值	1 dBm	DEVM RMS 0	~ 20 %	最大值	1.0	%
¢		最小值	-4 dBm	DEVM Peak 0	~ 20 %			
~				DEVM 99% 0	~ 20 %			
ъ				跳频 ● ON ● OFF	OFF&ON			
Q								
ණ		EDR 2MBps 灵每	效度	EDR 2MBps BER盾	氯限性能	EDR 2MBps	最大输入电平	测试
		最大值	0.007 %	最大值	0.007 %	最大值	0.1	%
হ্ট		TX功率级数	-70 dBm	TX功率级数	-70 dBm			
Ś								
						保	存设置	退出设置
系统版 ²	本(DUT):T1_V3.2.2.1	09 化测试系统				2022-0	7-26 19:19	www.iodm.cn(N
~~		會 BR测试			ť			
२०३		EDR 3MBps 相図	讨发射功率	EDR 3MBps 载频和	~ 急定性与调制精度	EDR 3MBps	差分相位编码	
		最大值	1 dBm	DEVM RMS 0	~ 20 %	最大值	1.0	%
ر ا		最小值	-4 dBm	DEVM Peak 0	~ 20 %			
				DEVM 99% 0	~ 20 %			
습								
				よりしてい。 此频●ON●OFF	OFF&ON			
¢					OFF&ON			
ې د		EDR 3MBps 灵植	的度	跳频 ●ON ●OFF 跳频 ●ON ●OFF	●OFF&ON	EDR 3MBps	局大输入电平	测试:
ت ن		■EDR 3MBps 灵镖 ■ 最大值	<u>飲度</u> 0.007 %	此版 ●ON ●OFF 跳频 ●ON ●OFF ■EDR 3MBps BER原 最大值	●OFF&ON 記服性能 0.007 %	■EDR 3MBps j 最大值	最大输入电平 0.1	测试
ئ بې بې		■EDR 3MBps 灵 最大值 TX功率级数	_{改度} 0.007 % -70 dBm	跳频 ●ON ●OFF ●EDR 3MBps BER/F 最大值 TX功率级数	●OFF&ON E限性能 0.007 % -70 dBm	■EDR 3MBps ∮ 最大值	最大输入电平 <mark>0.1</mark>	测试 %
තු කි කි		■EDR 3MBps 灵報 最大值 TX功率级数	^{飲度} 0.007 % -70 dBm	跳频 ●ON ●OFF ■EDR 3MBps BER原 最大值 TX功率级数	●OFF&ON 転限性能 0.007 % -70 dBm	■EDR 3MBps 最大值	最大输入电平 0.1	测试 %
ې نې نې		■EDR 3MBps 灵翁 最大值 TX功率级数	改度 <mark>0.007</mark> % -70 dBm	跳频 ●ON ●OFF ■EDR 3MBps BER# 最大值 TX功率级数	●OFF&ON 駅限性能 0.007 % -70 dBm	■EDR 3MBps ∲ 最大值	最大输入电平 0.1	测试 %
() () () () () () () () () () () () () (■EDR 3MBps 灵朝 最大值 TX功率级数	政度 0.007 % -70 dBm	跳频 ●ON ●OFF ■EDR 3MBps BER原 最大值 TX功率级数	●OFF&ON 張限性能 0.007 % -70 dBm	■EDR 3MBps 最大值	最大输入电平 0.1	测试 96
ې بې بې		■EDR 3MBps 灵翁 最大值 TX功率级数	救度 0.007 % -70 dBm	跳频 ●ON ●OFF ■EDR 3MBps BER# 最大值 TX功率级数	●OFF&ON 転限性筆能 0.007 % -70 dBm	■EDR 3MBps ∲ 最大值 係	最大输入电平 0.1 【存设置】	_{测试} % 退出设置

注: EDR 测试一般用于研发,此功能需要仪器支持。

7、查看报表界面



报表文件:以设备号_项目名称_芯片名称_当前日期_随机码的格式记录成 .xlsx 表格。

导出报表:插入U盘,勾选要导出的报表,点击导出报表,会拷贝到U盘。

全部导出:将全部报表都导出到 U 盘。

删除报表:勾选要删除的报表,点击删除报表,会删除相应的报表。

清空报表:将全部报表清空删除。

注: 双击报表, 可以在本地查看报表。

8、系统升级界面

iODM	↓小牛测控●自动	——————————————————————————————————————	USER1 A 魯 也
<i>হ</i> ্য		系统升级前,请先联系 iODM 供应商并谨慎操作!	
Ŕ		1>请下载升级文件并修改文件名为:ODM_TEST_UPGRADE.upd	
		2>请把升级文件保存到U盘插入U盘到主机	
Ċ		3>点击升级升级成功后点击确认重启软件!!!	
企	系统升级	4>如果提示没找到升级文件,确认升级文件名是否与1>一致?	
٢		系統升级	
<i>(</i> 3)			
ŝ			
<u> (</u>			
		保存设置	退出设置
系统版2	本(DUT):T1_V3.2.2.1	09 2022-07-26 19:25	www.iodm.cn(N)

系统升级:插入U盘(U盘内已放入按说明项1>的格式改好名的升级文件),点击系统升级即

- 可, 会提示升级结果。
- 9、用户设置界面

iODM	小牛测控●自动	化测试系统			USER1 දි ම
<u>છ</u> ે		1.用户名 USER1	1.用户密码 *****		
-		2.用户名 USER2	2.用户密码 *****		
ž		3.用户名 USER3	3.用户密码 *****		
Ľ		4.用户名 USER4	4.用户密码 *****		
~		5.用户名 USER5	5.用户密码 *****		
<u> </u>		6.用户名 USER6	6.用户密码 *****		
٥	用户设置	7.用户名 USER7	7.用户密码 *****		
<u>ي</u>		8.用户名 USER8	8.用户密码 *****		
		9.用户名 USER9	9.用户密码 *****		
<u>(</u>		10.用户名 USER10	10.用户密码 *****		
(ý)					
_				保存设置	退出设置
系统版本	(DUT):T1_V3.2.2.1	09		2022-07-26 19:26	www.iodm.cn(N)

可供 10 位产线人员分配账号,记录在报表中,用于追溯测试人员,仅输入高级密码登录可见。

10、设备信息界面

iODM 小牛测控●	自动化测试系统				USER1 A 戀 也
◎ 系统设置	1.设备号: 2.系统版本:	37135010 V1.0.3			
🖻 RF 测试	3.软件版本:	T1_V3.2.2.109			
C 查看报表					
✿ 系统升级					
◎ 用户设置					
◎ 设备信息					
◎ 高级设置					
命 高级设置					
				保存设置	退出设置
系统版本(DUT):T1_V3	.2.2.109			2022-07-26 19:28	www.iodm.cn(N)

设备信息界面会记录:设备号,主机内拓展主板版本,测试软件系统版本,测试软件版本,仪器 SN 号。



11、高级设置1界面

iODM	小牛测控•自动(化测试系统								USER1 A 參 也
<u>ر</u> وک		线损补偿;	左侧	右侧		BR测试信道	EUT TX(CH)	EUT RX(CH)	✓显示运行按钮	
		СН0	0.0	0.0		低频	0	78	显示一拖一界面	
×.		CH39	0.0	0.0		中频	39	0	循环测试模式	
		CH78	0.0	0.0		高频	78	0	报表地址重复覆盖	
2		报表上传	SQL服绅	5器		EDR测试信道	EUT TX(CH)	EUT RX(CH)	频率偏移最小值	
介		 账号:	sa			低频	0	78	ACL连接模式	
_		密码:	*****			中频	39	0	Transmitter测试模式	
¢		MESTE	修改	而罢		高频	78	0	●N4010	
~			http:/	/218 95 6	7 21.887'	单时隙BER	工程测试		- MT8852	
202	设备信息	T位号·	MES))ご专田	7.21.007				R&S CMU200	
(ý)	高级设置1	工商台	IVIE OF	0440		终止功率 -90)		屏蔽箱选择	
		ンキョ・ 盗酒夕称・	MES-	9999					●SC1屏蔽箱	
ණ		<u></u>	B5P1	MES测试:	ŧ⊞				SC3屏蔽箱	
			0511						仪器激活 重置	設置
									恢复出厂	
									保存设置	退出设置
系统版本	(DUT):T1_V3.2.2.1	09							2022-07-26 19:36	www.iodm.cn(N)

线损补偿:左右屏蔽箱每个信道的线损补偿,用于调整左右(此处仅影响输出功率的值)。 BR测试信道:BR测试的低中高频段的信道,非必要请勿修改。

EDR 测试信道: EDR 测试的低中高频段的信道,非必要请勿修改。

报表上传 SQL 服务器/MES 开启: 将测试报表上传 MES/SQL 服务器, 或在服务器中获取/核对 MAC 码 (定制)。

单时隙 BER 工程测试:从 BR 设置的 BER 等级开始,按步进功率递减至终止功率进行单时隙最低等级测试。

显示运行按钮:在测试界面会显示手动运行按钮。

显示一拖一界面:测试界面改为显示单边界面(左边)。

循环测试模式:按固定频率进行左右循环测试。

报表地址重复覆盖:蓝牙地址重复的测试报告会以最新的数据覆盖掉旧数据。

频率偏移最小值: 取频率偏移的最小值。

ACL 连接模式:以配对模式连接耳机进行测试,无法测试 BER,数据会与 DUT 模式有出入。

Transmitter 测试模式:瑞昱芯片的特殊测试模式。

RF 仪器选择:根据实际使用仪器进行选择。

屏蔽箱选择:屏蔽箱型号选择,请勿随意修改,当前默认为 SC2。

仪器激活:插入 U 盘 (U 盘内已放入改好名的仪器激活文件),点击仪器激活,会提示激活结果。 重置设置:恢复到默认设置参数。

恢复出厂:恢复到默认设置参数,并<mark>清除激活</mark>,若插入了U盘,还会自动升级至U盘中的升级文件版本。



12、高级设置2界面

iODM 小牛测控●自动化测试系统				USER1 දි 🕸 එ
ŝ		命令行		
×.		用户信息		
Ċ		进入DUT 退出DUT	[B:3000000][SH:055A02009F01][RH:055B03009F0100][DELAY:100]	
슙				
٩				
ŝ				
<u>(</u>				
\$	高级设置2			
			保存设置	退出设置
系统版本(DUT):T1_V3.2.2.109			2022-07-26 20:27	www.iodm.cn(N)

命令行:运行测试时自动使用该命令,例:_TL,只测试左边屏蔽箱;_TR,只测试右边屏蔽箱。 报表备份:将报表备份至其他路径。

用户信息:填写后,在报表中会显示自定义信息。

进入 DUT: 勾选后, 测试时会通过串口发送该命令进入 DUT 模式进行测试。

退出 DUT:勾选后,测试完成后会通过串口发送命令退出 DUT 模式。

例: [B:3000000][SH:055A02009F01][RH:055B03009F0100][DELAY:100]

[B:3000000]表示串口波特率;[SH:055A02009F01]表示发送命令;[RH:055B03009F0100]表示命令 返回;[DELAY:100]表示延时 100ms。

特殊命令请与我方工程获取。